

# Uživatelská příručka pro sekundární dálkové ovládání k stropním panelům s LED osvětlením

## Technické údaje

- Typ baterie: Lithium
- Napájení: 2x1.5V AAA baterie, nejsou součástí balení
- Rozsah pracovního prostředí: 1°C~ 50°C
- Radio frekvence: 433.92MHz

## Návod k obsluze



Krátkým stisknutím zapnete/vypnete osvětlení panelu

1. Funkce sekundárního dálkového ovládání je zapnutí/vypnutí LED osvětlení stropního panelu.
2. Neovládá intenzitu nebo barvu osvětlení panelu.
3. Toto sekundární dálkové ovládání je bezdrátové- můžete jej připevnit na stěnu pomocí oboustranné lepicí pásky a používat jaké nástěnný spínač.

## Výměna baterií

1. Jemně zatlačte dovnitř v poloze znázorněné na obrázku níže.
2. Vložte baterie. Dbejte prosím na dodržení správné polaridy.

Poznámka: Kladná (+) strana je zaznačena malým zářezem.



## Pokyny k bateriím

- Toto dálkové ovládání vyžaduje 2x AAA baterie (1.5V)(nejsou součástí balení). Baterie vložte podle polaridy “+” a “-” do příslušných přihrádek na baterie
- Nekombinujte starou a novou baterii nebo různé typy baterií.
- Pokud ovládání dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterie. Předejdete jejich vytečení nebo poškození.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy, nevyhazujte do komunálního odpadu.

## Párování sekundárního dálkového ovladače s topným panelem

Při prvním použití musí být sekundární dálkové ovládání spárováno s topným zařízením. Po zapojení topení se ozve krátký pípnutí. Do 5 minut stiskněte a podržte tlačítko napájení na sekundárním dálkovém ovládání po dobu 3 sekund, aby došlo ke spárování, dokud se neozve dlouhé pípnutí.

Po spárování můžete krátkým stisknutím tlačítka ovládat LED světlo.

## Poznámky:

- 1) Před párováním prosím odpojte ta zařízení, která nechcete párovat.
- 2) Pokud není párování provedeno do 5 minut, musí být topný panel znovu vypnutý a zapnutý, aby se ozvalo krátké pípnutí.
- 3) Jedno topné zařízení lze spárovat s maximálně jedním hlavním termostatem a dvěma sekundárními dálkovými ovladači, které všechny mohou ovládat LED světlo.

## Odpojení sekundárního dálkového ovládání od topného panelu

Do 5 minut od zapnutí zařízení stiskněte a podržte sekundární spínač dálkového ovládání po dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte druhý pípnutí, které signalizuje, že párování bylo zrušeno. Pokud uplynulo více než 5 minut, stisknutím a podržením sekundárního spínače dálkového ovládání po dobu 6 sekund se ozve pouze jedno pípnutí, které také signalizuje, že párování bylo zrušeno

## Poznámky

1. Umístěte sekundární dálkové ovládání maximálně 5 metrů od topného zařízení.
  2. Pokud je sekundární dálkové ovládání odpojeno, přibližte dálkové ovládání k topnému zařízení (méně než 3 metry) a proveďte párování znovu.
  3. Po výměně baterie není nutné provádět nové spárování.
- Pokud sekundární dálkové ovládání nefunguje, vyměňte baterii a zkuste to znovu.